

ファブリーレ 施工要領書

ファブリーレは、メタリック色アクリル樹脂塗装仕上げです。

お好みの色の水性塗装仕上げを下地とし、その上に施工すると下塗色と上塗のメタリック色の色ムラで個性的な壁面を創り上げます。

下地調整

※メタリック仕上げは、目地等の凹凸やラインが出やすいので、完全に平滑な下地処理を行って下さい。

(モルタルの場合)

- ・下地の精度は、金ゴテ仕上げ程度にして下さい。
- ・EPシーラー処理を行い、総寒冷紗・総パテシゴキで平滑な面にして下さい。

(ボード類の場合)

- ・ジョイント処理部や出角処理部の段差、ビス頭などは、パテ調整をして平滑な面にして下さい。
- ・ベニヤは、しなベニヤを使用して下さい。
- ・下塗りに、必ずEPシーラーを塗って下さい。下地吸い込みの違いで色むらが出る場合があります。

標準施工

	工程	材料	塗布量	塗回数	施工方法
	下塗準備	水性塗装仕上済み	—	—	—
1	仕上げ	ファブリーレ	0.2Lt/m ²	—	刷毛

施工方法

(準備)

*材料は、水は混ぜずに必ずよく攪拌してから使用して下さい。

*手が荒れる場合がありますので、施工時はゴム手袋を着用し直に材料が皮膚に触れないようにして下さい。

1.(下塗準備)

お好みの色の水性塗装仕上げしておく。

2.(仕上げ)

下塗り水性塗装仕上げの完全乾燥後、ファブリーレを刷毛でランダムに全面に塗り、上から、海綿スポンジ、ウェス(布)、ビニールなどで上から押さえ、所々塗料を取るように濃淡のパターンを付ける。

アクアペイント

〒154-0014 東京都世田谷区新町 3-23-2 TEL:03-3420-8747 FAX:03-6277-8377